

## DELTA® -FOXX/DELTA® -FOXX PLUS диффузионная мембрана

### Монтаж

- 1. Раскатайте рулон пленки DELTA® -FOXX параллельно карнизному свесу маркированной поверхностью наружу и закрепите его скобами или гвоздями с широкой шляпкой в середине зоны нахлеста с шагом ок. 10 см. Переход рулонов должен составлять 10-15 см. Если угол наклона ската меньше минимально допустимого RDN до 6°, то переход должен составлять минимум 15 см. Нахлести проклейте kleem DELTA® -PREN. Мембрана DELTA® -FOXX PLUS имеет две интегрированные самоклеящиеся ленты. После закрепления рулонов вытащите защитные полосы одновременно с двух рулонов и прогладьте зону нахлеста.
- 2. Для дополнительной защиты кровельной конструкции от дождя, талой воды и снега над выступающими элементами крыши (трубы, мансардные окна, вентиляционные шахты) выполните дренажный желобок из пленки DELTA® -FOXX.
- 3. Примыкание пленки к строительным конструкциям осуществляйте при помощи соединительной ленты DELTA® -FLEXX-BAND или клея DELTA® -THAN.
- 4. На карнизном свесе заведите DELTA® -FOXX на капельник и приклейте kleem DELTA® -PREN.
- 5. Примыкание пленки к мансардному окну, печным и каминным трубам, стенам и другим выступающим строительным конструкциям и проходкам выполняйте при помощи клея DELTA® -THAN. Открытые углы проёма мансардного окна дополнительно проклейте лентой DELTA® -FLEXX-BAND.
- 6. Для предотвращения затекания дождевой и талой воды через гвоздевые крепления контробрешетки в конструкцию крыши используйте уплотнительную ленту DELTA® -SCHAUM-BAND SB60.
- 7. Предварительно проверьте совместимость плёнки и средств для антисептической и противопожарной обработки пиломатериалов.

