

## ROSS цокольный дефлектор

### Монтаж

Комплект поставки:

- Дефлектор
- Вертикальная труба
- Патрубок
- Монтажный патрубок и 2 монтажных хомута
- Набор крепежа 2 шт.
- Кронштейны для крепления к стене 4 шт.
- Крепление-удлинитель
- Монтажная инструкция на коробке



#### 1. Установить монтажный патрубок

а) в элемент стены или монолитный цоколь на стадии заливки или при возведении блочного цоколя.

б) сделав отверстие в цоколе согласно патрубку:

- Монтажный патрубок 125: Ø 170 мм
- Монтажный патрубок 160: Ø 208 мм
- Монтажный патрубок 200: Ø 248 мм.

2. Спилить при необходимости вертикальную трубу до нужной высоты.

3. Собрать цокольный дефлектор.

4. Закрепить к стене кронштейны из комплекта упаковки, проверив уровнем вертикальность установки.

5. Разнести и затянуть 2 монтажных хомута на горизонтальном участке трубы дефлектора, входящем в монтажный патрубок.

6. Вставить горизонтальную трубу дефлектора в установленный в стене монтажный патрубок и закрепить дефлектор к стене кронштейнами.

7. Пространство между трубой дефлектора и патрубком заполнить полиуретаном и зашлифовать поверхность цокольной шпатлевкой.